

RP80977
Wand Retainer & Replacement Kit
Soporte para el mango y piezas de
repuesto
Trousse de Rechange et pièce de
Retenue de Douchette

RP90248
Aerator & Wrench
Aireador y llave
Aérateur et clé

RP103674▲
Sprayer Assembly
Ensamble de rociador
Pulvérisateur

RP102047
Retainer
Funda
Douille

RP73000
Cartridge Assembly
Ensamble del la
Válvula
Soupape

RP80619
Bonnet Nut
Tuerca
Écrou

RP103676▲
Handle, Set Screw
& Button
Manija, tornillo de
presión y Botón
Poignée, vis de
calage et bouton

RP54975
O-Ring
Anillo O
Joint toriques

RP54972▲
Cap
Bonete
Chapeau

RP13938
O-Rings (2)
Anillos "O" (2)
Joints torique (2)

RP100845▲
10 1/2" Escutcheon, Mounting Screws (2), Gasket, Nuts
(2) & Washers (2) (not included)
Chapa 10 1/2", tornillos de montaje (2), empaque, tuercas (2) y
arandelas (2) (no se incluyen)
Plaque de finition 10 1/2 po, vis de montage (2), joint, écrous (2) et
rondelles (2) (non inclus)

RP80523
Hose Weight Assembly
Conjunto de peso de
manguera
Ensemble de poids de
tuyau

RP60911
Clip
Presilla
Agrafe

RP13938
O-Ring
Anillo "O"
Joints torique

RP80522
Hose Assembly, Clip & O-Rings
Ensamble de la manguera, Presilla y Anillos "O"
Tuyau souple, agrafe et joints torique

RP51243
Inlet Gaskets
Empaques para el tubo de
entrada
Joints côté alimentation

RP50952
Cut -To - Fit Plastic Sleeves
Casquillos cortados a la medida
Bagues d'extrémité pour tubes
coupés

RP92714
Mounting Bracket Assembly, Nut & Wrench
Ensamble del soporte de montaje, la tuerca
y la llave de tuercas
Fixation de montage, écrou et clé

RP47888
Pump & Bottle
Botella de y
bomba
Flacon et
pompe

RP103432▲
Dispenser Assembly
Ensamble del Dispensador
Distributeur