


- 1) Turn off power.
- 2) Assemble mounting screws into threaded holes in mounting strap.
- 3) Attach mounting strap to outlet box. (Screws not provided)
- 4) Make wire connections (connectors not provided.) Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

\*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)




- 5) Push fixture to ceiling so mounting screws can pass through keyhole slots. Turn fixture until screwheads appear as in detail. Tighten screws
- 6) Insert recommended lamp.
- 7) Screw hexnut on to threaded pipe and screw threaded pipe into coupling on bottom of fixture body. Secure threaded pipe in place by tightening hexnut against coupling.
- 8) Carefully lift glass over threaded pipe. Secure in place with rubber washer, flat washer and hexnut. (DO NOT over tighten)
- 9) Slip trim over threaded pipe and secure in place with finial.

- 1) Couper l'alimentation secteur.
- 2) Visser les vis de montage dans les trous filetés du la barrette de montage.
- 3) Visser la barrette de montage à la boîte de jonction. (Vis non fournies).
- 4) Effectuer les raccordements électriques (les cosses ne sont pas fournies). Si les fils du lustre ne sont pas noir et blanc, se reporter au tableau ci-dessous pour effectuer les raccordements convenables et câbler en conséquence.

Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits et strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un fil distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent

\*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT I et SPT II). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).



- 5) Pousser l'élément au plafond de manière à ce que les vis puissent entrer dans les trous des fentes. Tourner l'élément jusqu'à ce que les vis apparaissent comme sur le détail. Fixer en place avec les écrous.
- 6) Installer la lampe recommandée.
- 7) Visser l'écrou hexagonal sur le tube fileté puis visser le tube dans l'accouplement sur l'extrémité inférieure du luminaire. Fixer le tube fileté en serrant l'écrou hexagonal contre l'accouplement.
- 8) Soulever avec précaution le verre sur le tube fileté. Fixer le verre à l'aide de la rondelle en caoutchouc de la rondelle plate et de l'écrou hexagonal. (NE PAS serrer avec excès)
- 9) Passer la garniture sur le tube fileté et fixer à l'aide de l'ornement.

## INSTRUCTIONS

For Assembling and Installing Fixtures in Canada  
Pour L'assemblage et L'installation Au Canada

