


## INSTRUCTIONS


For Assembling and Installing Fixtures in Canada  
Pour L'assemblage et L'installation Au Canada



- 1) Turn off power.
- 2) Assemble mounting screws into threaded holes in mounting strap.
- 3) Attach mounting strap to outlet box. (Screws not provided)
- 4) Make wire connections (connectors not provided.) Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

\*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)




- 5) Push fixture to ceiling, carefully passing threaded pipe through hole.
- 6) Tighten fixture to ceiling with lockwasher and threaded balls.
- 7) One arm is spring loaded. Determine that arm and pull outward.
- 8) Carefully slip edge of glass into hooks and slowly allow spring loaded arm to return.

- 1) Couper l'alimentation secteur.
- 2) Visser les vis de montage dans les trous filetés du la barrette de montage.
- 3) Visser la barrette de montage à la boîte de jonction. (Vis non fournies).
- 4) Effectuer les raccordements électriques (les cosses ne sont pas fournies). Si les fils du lustre ne sont pas noir et blanc, se reporter au tableau ci-dessous pour effectuer les raccordements convenables et câbler en conséquence.

Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits et strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un fil distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent

\*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT I et SPT II). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).



- 5) Plaquer l'armature contre le plafond, en passant soigneusement la tige fileté dans le trou.
- 6) Serrer l'armature contre le plafond avec la rondelle-frein et le boule fileté.
- 7) Un bras comporte des ressorts. Une fois ce bras identifié, le tirer vers l'extérieur.
- 8) Placer avec précaution l'extrémité de le verre dans les crochets puis remettre lentement le bras à ressorts dans sa position.