



<p>1. Connect one iron pipe or copper 90° elbow to shower pipe riser (1) and secure. IMPORTANT: Be sure riser is installed parallel to finished wall.</p>	<p>2. Apply Plumber tape to pipe threads (1) on shower arm (2). To prevent damage to finish on shower arm, insert wall end of shower arm into shower flange (3). Thread shower arm into fitting and hand tighten. Push shower flange against wall.</p>	<p>3. Apply Plumber tape to pipe threads (1) on shower arm. Thread showerhead (2) onto shower arm and tighten. Do not over tighten. Be sure the shower arm and showerhead are installed parallel to the floor of the shower.</p>
<p>1. Conecte un codo de 90° de tubería de hierro o cobre a la tubería vertical (1) y fíjelo. IMPORTANTE: Asegúrese que la tubería vertical esté instalada paralelo a la pared acabada.</p>	<p>2. Aplique cinta para plomero a las roscas de la tubería (1) en el brazo de la regadera (2). Para prevenir daño al acabado en el brazo de la regadera, introduzca el extremo del brazo de la regadera en el reborde de la regadera (3). Atornille el brazo de la regadera en el accesorio y apriete a mano. Presione el reborde de la regadera contra la pared.</p>	<p>3. Aplique cinta para plomero a las roscas de la tubería (1) en el brazo de la regadera (2). Enrosque la cabeza de la regadera (2) en el brazo de la regadera y apriete. No apriete demasiado. Asegúrese que el brazo de la regadera y la cabeza de la regadera estén instaladas paralelas al piso de la regadera.</p>
<p>1. Raccordez le coude en fer ou en cuivre de 90o au tuyau vertical de la douche (1) et fixez-le. IMPORTANT : Assurez-vous que le tuyau vertical est parallèle au mur fini.</p>	<p>2. Appliquez du ruban de plomberie sur les filets (1) du bras de douche (2). Pour éviter d'abîmer le fini du bras de douche, introduisez l'extrémité côté mur dans la collerette (3). Vissez le bras de douche dans le raccord et serrez-le à la main. Poussez la collerette contre le mur.</p>	<p>3. Appliquez du ruban de plomberie sur les filets (1) du bras de douche. Vissez la pomme de douche (2) sur le bras de douche et serrez-la. Évitez de la serrer excessivement. Assurez-vous que le bras de douche et la pomme de douche sont parallèles au plancher de la douche.</p>