

Dunning 4 Light Island Pendant

6613304- 1.1




Sea Gull Lighting
Pendant

GENERAL PRODUCT INFORMATION:

These fixtures are intended to be installed utilizing NEC compliant junction boxes.

This product is safety listed for damp locations.

This product may be dimmed with a standard incandescent dimmer.



NEED HELP?

¿NECESITA AYUDA?
AVEZ-VOUS BESOIN D'AIDE?

If you need installation assistance, replacement parts, or have questions regarding our warranty, please call our customer care center:

Si necesita asistencia en la instalación, piezas de repuesto, o tiene preguntas acerca de nuestra garantía, por favor llame a nuestro centro de servicio al cliente:

Si vous avez besoin de pièces de rechange, d'aide pur l'installation ou si vous avez des questions concernant notre garantie, veuillez appeler nos conseillers en produits au :

CAUTION - RISK OF FIRE

This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved.

Use minimum 90°C supply conductors.

MISE EN GARDE - RISQUE D'INCENDIE

Ce produit doit être installé selon le code d'installation pertinent, par une personne qui connaît bien le produit et son fonctionnement ainsi que les risques inhérents.

Les fils d'alimentation doivent convenir pour 90°C.

ADVERTENCIA - RIESGO DE INCENDIO

Este producto debe ser instalado según el código de instalación aplicable por una persona que conozca la construcción y el funcionamiento del producto y los riesgos que supone.

Conductores de alimentación 90°C Min.

1-800-347-5483



To register your fixture, please visit our website:
www.SeaGullLighting.com

SAVE THESE INSTRUCTIONS!

Warranty

Sea Gull Lighting fixtures and components, when properly installed and under normal conditions of use, are warranted to be free from defects in materials and workmanship for one year from date of sale. LED light sources are warranted for five years. ENERGY STAR® labeled products are warranted for three years. Sea Gull Lighting at its sole option will repair or replace, F.O.B. Factory, freight prepaid, any Sea Gull Lighting product defective in materials or workmanship. Such replacement is the exclusive remedy against Sea Gull Lighting should any of the products delivered prove defective. Invoices for labor charges and/or charge backs for labor will be denied unless prior written approval is given.

Any modification to a Sea Gull Lighting product not made at the factory will void the UL or ETL listing as well as the Sea Gull Lighting warranty policy.

To register your fixture, please visit our website: SeaGullLighting.com

Garantie

A la condition d'un montage et d'une utilisation dans les normes, les Luminaires et pièces Sea Gull Lighting sont garantis sans défauts des matériaux et dans leur fabrication pour une durée d'un an à compter de la date d'achat. Sources de lumière LED sont garantis pour cinq ans. Les produits labellisés ENERGY STAR® sont garantis pour trois ans. A sa seule discrétion, Sea Gull Lighting réparera ou remplacera tout produit Sea Gull Lighting défectueux dans ses matériaux ou dans sa fabrication, F.O.B. Usine fret payé d'avant. Un remplacement selon ces conditions est l'unique recours à l'encontre de Sea Gull Lighting dans le cas où les produits livrés se révèlent défectueux. Toute facture concernant des frais de main d'oeuvre et/ou toute demande de remboursement de main d'oeuvre sera rejetée à moins qu'un accord écrit ait été consenti au préalable.

Toute modification non effectuée par l'usine d'un produit Sea Gull Lighting conduira à l'annulation des enregistrements UL ou ETL ainsi que du contrat de garantie Sea Gull Lighting.

Pour enregistrer votre luminaire, veuillez consulter notre site web : SeaGullLighting.com


Garantía

Los accesorios y componentes Sea Gull Lighting, cuando son correctamente instalados bajo condiciones de uso normal, se garantizan a estar libres de defectos en materiales y trabajo manual por un año de la fecha de compra. Lámparas LED tienen una garantía de cinco años. Los productos etiquetados ENERGY STAR® se garantizan por tres años. Sea Gull Lighting a su propia opción reparará o reemplazará, F.O.B. Factory, flete pre pagado, cualquier producto de Sea Gull Lighting defectuoso en materiales o trabajo manual. Tal reemplazo es el remedio exclusivo en contra de Sea Gull Lighting en caso de que cualquiera de sus productos entregados esté defectuoso. Facturas por cargos de labor y/o cargos al usuario por labor serán negados a menos de que se haya recibido permiso previo por escrito.

Cualquier modificación hecha a un producto de Sea Gull Lighting no llevado a cabo en la fábrica anulara el listado de UL o ETL al igual que la póliza de garantía de Sea Gull Lighting.

Para registrar su accesorio, por favor visite nuestra página web: SeaGullLighting.com


Install the Fixture



Use **MAX** 120 volt **100 Watt**
Type A19 Medium Base Lamp.


- 1** Place the shade and spacer onto the socket and secure them in place by screwing the shade collar nut onto the socket using the shade tool; repeat for remaining shades.
- 2** Screw the lamps into the sockets.
- 3** Place the fixture inside of the fixture frame and secure them together using the cap nuts.
- 4** Feed the cord through the stem, then screw both stems onto the top of the fixture.
- 5** Secure the mounting plate to the junction box with two mounting plate screws.
- 6** Open a link and install it to the fixture loop, then determine the wanted height of the fixture and remove a portion of the chain by opening a link and removing it from the bottom.
- 7** Install the open link onto the fixture loop and secure it in place by closing the link; repeat steps 6 and 7 for the other stem and chain.
- 8** Weave the cord through the chain, canopy, and out of the electrical box. Trim the cord leaving enough to make electrical connections.
- 9** Connect the fixture to a suitable ground in accordance to local electrical codes.
- 10** Connect the white fixture wire (square and/or rigid) to the neutral power line wire with a wire nut.
- 11** Connect the black fixture wire (round and/or smooth) to the hot power line wire with a wire nut.
- 12** Neatly place all the wires into the junction box, place the canopy onto the mounting plate studs, and secure it in place by screwing the cap nuts onto the mounting plate studs.

Installer le Luminaire



- 1** Placez l'abat-jour et l'espaceur sur la douille et fixez en place en vissant l'écrou de collier sur le douille en utilisant l'outil de l'abat-jour; répéter pour l'abat-jours restants.
- 2** Visser l'ampoules dans les douilles.
- 3** Placez le luminaire à l'intérieur de cadre de luminaire et fixez-les ensemble en utilisant les écrous capuchon.
- 4** Faites passer le cordon à travers la tige, puis vissez les deux tiges sur le dessus de le luminaire.
- 5** Fixez la plaque de montage à la boîte de jonction avec les deux vis de montage.
- 6** Ouvrir un lien et l'installer sur la boucle de luminaire, puis déterminer la hauteur utile de le luminaire et enlever une partie de la chaîne par l'ouverture d'un lien et le retirer par le bas.
- 7** Installez le lien ouvert sur la boucle de luminaire et le fixer en place en fermant le lien; répéter les étapes 6 et 7 de la tige et l'autre chaîne.
- 8** Tisser le cordon à travers la chaîne, dais, et hors de la boîte de jonction. Coupez le cordon en laissant assez de faire des connexions électriques.
- 9** Connectez le luminaire à un terrain approprié conformément aux codes électriques locaux.
- 10** Connectez le fil blanc de luminaire (carré et / ou rigide) au fil de la ligne d'alimentation neutre avec un écrou de fil.
- 11** Connectez le fil noir de luminaire (ronde et / ou lisse) au fil de la ligne d'alimentation à chaud avec un écrou de fil.
- 12** Parfaitement toutes les fils dans la boîte de jonction, placer la dais sur les goujons de montage et fixez-le en vissant les écrous capuchon sur les goujons de montage.

Instale la Lámpara



Utilice Bombilla **MAX** 120 voltios, **100 Vatios** Tipo A19 Base Mediana.

- 1** Coloque la pantalla y el espaciador en el enchufe y fíjarlos en su lugar atornillando la tuerca de la pantalla en el enchufe con la herramienta de la pantalla; repetir para las pantallas restantes.
- 2** Atornille las bombillas en los enchufes.
- 3** Coloque la lámpara en el interior del marco de la lámpara y asegúralos juntos usando las tuercas capuchon.
- 4** Pase el cable a través del tallo, luego atornille ambos tallos en la parte superior de la lámpara.
- 5** Fije la placa de montaje a la caja de junctura con dos tornillos de montaje.
- 6** Abra un enlace e instálalo en el bucle de la lámpara, a continuación, determine la altura deseada de la lámpara y quite una parte de la cadena mediante la apertura de un enlace y de sacarlo de la parte inferior.
- 7** Instale el enlace abierto en el bucle de la lámpara y asegúrelo en su lugar, cerrando el enlace; repita los pasos 6 y 7 para el otro tallo y cadena.
- 8** Teje el cable a través de la cadena, dosel, y fuera de la caja de junctura. Recorte el cable dejando lo suficiente para hacer las conexiones eléctricas.
- 9** Conecte la lámpara a una tierra adecuada de acuerdo a los códigos eléctricos locales.
- 10** Conecte el cable blanco de la lámpara (cuadrado y / o rígido) al cable neutro con una tuerca de cable.
- 11** Conecte el cable negro de la lámpara (redondo y / o lisas) al cable caliente con una tuerca de cable.
- 12** Coloque ordenadamente todos los cables en la caja de junctura, coloque el dosel sobre los espárragos de montaje, y asegúrelo en su lugar atornillando las tuercas capuchon en los espárragos de montaje.