

Models/Modelos/Modèles

65365LF-▲LHP

65366LF-▲LHP

Series/Series/Seria

Beauclere™

RP48428-1.2
Aerator & Wrench
Aireador y Llave
Aérateur et Clée

RP92365
Gasket
Empaque
Joint

RP53408
Nut & Washer
Tuerca y Arandela
Écrou et rondelle

RP100224
15MM Cartridge Service Tool
Herramienta de servicio para
el cartucho 15 MM
Clé de 15 MM pour cartouche

RP100223
Cold Cartridge
Cartucho para el lado
del agua fría
Cartouche d'eau froide


RP101671
Clip (1), O-Rings (2)
Gancho (1), Juntas
tóricas (2)
Agrafe (1), Joints
toriques (2)

RP47423
Nut and Washer
Valve Assembly (2)
Juego de tuercas y
arandelas para la
válvula (2)
Écrou et rondelle
pour soupape (2)


RP100600
Quick Connect Hose Assembly
Ensamble de la manguera de conexión rápida
Quick Connect
Tuyau souple à raccords rapides

**Handles (sold separately)
Manijas (se vende por separado)
Manettes (vendu séparément)**


HL5365-▲
Lever Handle
Palanca
Manette levier




HX5365-▲
T-Cross Handle
Manija en cruz
Manette cruciforme



HW5365-▲
Wheel Handle
Mango de rueda
Poignée de roue



HI5365-▲
Wheel Malachite Handle
Mango de rueda de malaquita
Manche Malachite Roue




Optional - Drain Sold Separately / Opcional - El desagüe se vende por separado / Facultative - Renvoi vendu séparément




RP72411▲
Grid Strainer
without Overflow
(Optional, not included)
Cesta/colador para el
Desagüe sin Rebosadero
(Opcional, no incluido)
Crépine sans trop-plein
(Option, non inclus)




RP72412▲
Grid Strainer
with Overflow
(Optional, not included)
Cesta/colador para el
Desagüe con Rebosadero
(Opcional, no incluido)
Crépine avec trop-plein
(Option, non inclus)




RP72413▲
Push Pop-Up
without Overflow
(Optional, not included)
Control de rebose sin
desagües manuales
(Opcional, no incluido)
Renvoi mécanique à
poussoir sans trop-plein
(Option, non inclus)



RP72414▲
Push Pop-Up
with Overflow
(Optional, not included)
Control de rebose para
desagües manuales
(Opcional, no incluido)
Renvoi mécanique à
poussoir avec trop-plein
(Option, non inclus)



RP81627▲
Push Pop-Up
without Overflow
(Optional, not included)
Control de rebose sin
desagües manuales
(Opcional, no incluido)
Renvoi mécanique à
poussoir sans trop-plein
(Option, non inclus)



RP81628▲
Push Pop-Up
with Overflow
(Optional, not included)
Control de rebose para
desagües manuales
(Opcional, no incluido)
Renvoi mécanique à
poussoir avec trop-plein
(Option, non inclus)