

RP84928
Back Plate & Screws
Placa trasera y tornillos
Plaque arrière et vis

RP84932▲
Trim Nut
Tuerca del accesorio
Écrou de finition

RP104312▲
Diverter Handle Assembly
Ensamblaje de la manija desviadora
Ensemble manette de l'inverseur

RP100386
Valve Seal
Sello de la válvula
Joint de valve

RP104275▲
Set Screw, Button & Wrench
Tornillo de ajuste, botón y llave
Vis de calage, bouton et clé

RP104273▲
Volume Handle Assembly
Ensamblaje de manija de volumen
Ensemble de poignée de volume

RP100943
Sleeve & Screw
Manga y tornill
Manchon de et vis

RP104317▲
6 Function Escutcheon Assembly & Valve Seal
Ensamble de la chapa y sello de la válvula,
6 funciones
Plaque de finition et clapet, 6 fonctions)

RP84924▲
Trim Sleeve
Casquillo del accesorio
Manchon de finition

RP104276▲
Set Screw, Button & Wrench
Tornillo de ajuste, botón y llave
Vis de calage, bouton et clé

RP104275▲
Set Screw, Button & Wrench
Tornillo de ajuste, botón y llave
Vis de calage, bouton et clé

RP104274▲
Temperature Handle Assembly
Ensamblaje de manija de temperatura
Ensemble poignée de température

RP51919
6 Function Cartridge
Cartucho del desviador, 6 funciones
Cartouche d'inverseur, 6 fonctions

RP71718 (Not included/No incluido/Non inclus)
3 Function, Non-Shared Diverter Cartridge
Cartucho desviador no-compartido de 3 funciones
Cartouche d'inverseur non partage, 3 fonctions

RP90252
Sleeve & O-Rings
Casquillo y juntas tóricas
Manchon et joints toriques

RP23340
O-Ring
Anillo "O"
Joint Toriques

RP47201
Valve Cartridge
Válvula de Cartucho
Cartouche

RP90544▲

Thick Wall Installation Kit

Juego de piezas para la instalación en paredes gruesas

Trousse d'installation pour mur épais

For finished wall thickness over 1 1/8" up to 2 1/8" (Order Separately)

Para paredes acabadas de un grosor mayor de 1 1/8" hasta 2 1/8"
(ordene por separado)

Installation dans un mur fini d'une épaisseur de 1 1/8 po à 2 1/8 po
(commandez séparément)

