

L-Cube

Installation instructions

Notice de montage

Instrucciones de montaje y uso

LC 7653

The installation instructions come as part of the Duravit product and must be read carefully prior to installation.
Ces instructions d'installation font partie du produit Duravit et doivent être lues soigneusement avant l'installation.
Las instrucciones de instalación forman parte del producto Duravit y se deben leer detenidamente antes de la instalación.

	Important information	3
	Installation	5
	Operation	9
	Remarques importantes	10
	Montage	12
	Commande	16
	Información importante	17
	Montaje	19
	Manejo	23

en

fr

es



Intended use

The mounting instructions come included with the Duravit product and are aimed at people who carry out the electrical installation for the product.

Target readership and qualifications

The electrical installation may only be carried out by qualified electricians.

Furniture complies with applicable requirements of the referenced standard(s):
Safety Household and Commercial Furnishings.
(UL962, CSA C22.2 No. 250.0 and 250.4)

About the product

Products requiring electricity are designed to be switched at the wall and hardwired to a circuit provided by the customer or flat plug will be supplied with mirror/mirror cabinet. Product should be installed according to electrical code by a qualified technician. Read important safety instructions carefully. Direct wetting should be avoided.

This product is intended for household/residential use only. We reserve the right to make technical improvements and to enhance the appearance of the products shown.

Instructions for use

- The bathroom furniture range complies with the standards and guidelines applicable at the time of delivery and is designed for use in bathrooms.
- Direct contact with water should be avoided, for example, when showering.
- Mirrors / Mirror cabinets require a GFCI 110V 60Hz power source.
- Flat plug will be supplied with mirror / mirror cabinet.
- Distance between sensor and reflecting surfaces => 3" (75 mm).
- We reserve the right to make technical improvements and design modifications to the products illustrated.

Explanation of the key words

⚠ DANGER

Indicates a hazardous situation which if not avoided, will result in death or serious injury.

⚠ WARNING

Indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

⚠ CAUTION


Indicates a hazardous situation which could result in minor or moderate injury if not avoided.

NOTICE

Is used to address practices not related to physical injury.

Prior to the installation

Please read the specification sheets prior to the installation. Specification sheets are available for download at pro.duravit.us.



Products are in compliance with the following codes:

UL 962 and CSA C22.2 No. 250.0 and 250.4

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical furnishing, basic precautions should always be followed, including the following:

Read all instructions before using this furnishing.

DANGER

To reduce the risk of electric shock:

- > Always unplug this furnishing from the electrical outlet before cleaning or servicing.

WARNING

To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons:

- > Unplug from outlet before putting on or taking off parts.
- > Close supervision is necessary when this furnishing is used by, or near children, invalids, or disabled persons.
- > Use this furnishing only for its intended use as described in these instructions. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
- > Never operate this furnishing if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the furnishing to a service center for examination and repair.
- > Keep the cord away from heated surfaces.
- > Never operate the furnishing with the air openings blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the like.
- > Never drop or insert any object into any opening.
- > Do not use outdoors.
- > Do not operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- > To disconnect, turn all controls to the off position, then remove plug from outlet.
- > For loading always put heavier items at the bottom and not near the top in order to help prevent the possibility of the furnishing tipping over.

For chairs and similar furnishings with movable parts such as foot supports the following statement:

WARNING

Risk of injury

- > Keep children away from extended foot support (or other similar parts).

For grounded products the following statement:

WARNING

Risk of electric shock

- > Connect this furnishing to a properly grounded outlet only. See Grounding instructions.

If a surface is not intended to support video monitors such as televisions or computer monitors, one of the following statements:

WARNING



Risk of injury to persons

- > Do not place video equipment such as televisions or computer monitors on _____, where the blank is filled in to identify the particular surface.
- > Do not use this furnishing to support video equipment such as televisions or computer monitors.
- > Each surface intended to support a load shall have a corresponding statement in the use instructions specifying the maximum intended load for that surface in pounds (kilograms).
- > Mount furnishings at the correct height.




SAVE THESE INSTRUCTIONS

Grounding instructions

This product must be connected to a grounded metal, permanent wiring system, or an equipment - grounding conductor must be run with the circuit conductors and connected to the equipment grounding terminal or lead on the product. (If provided with a 3 wire system)





Cut-out dimensions for built-in cabinets




Please observe the mounting instructions for bathroom furniture with a power supply.




LC 9688


1 # LC 9688



- > To assemble frame, lay frame on flat and protected surface.

2 # LC 9688



- > Align corners using provided angle brackets.

3 # LC 9688



- > Tighten frame with provided screws.




- > Mark wall for cut-out, using dimensions provided.



- > Cut out wall opening based on size of cabinet.
- > Opening requires proper framing.




- > Install upper and lower bracing.




⚠ WARNING


- > Install electrical supply.




- > Remove doors from cabinet.
- > Insert shims (not provided with product) and level cabinet.




- > Cabinet must be centered on all four sides.




- > Mark location of mounting holes.




- > Remove cabinet.




- > Drill holes in wood backing.




- > Attach frame to cabinet using provided connector.




- > Connect electrical power supply to connection box on back of cabinet.
- > Install cabinet in recessed wall.




- > Using provided mounting screws, secure cabinet to wall frame.




- > Apply finish caps.




- > Remove adhesive tape backing from recess frame.




- > Attach the frame on top first.
- > Tuck-in any access wire before attaching the frame at the bottom.




- > Apply finish caps.




- > Install shelf brackets at desired height.




- > Insert glass shelves.




- > Re-attach doors. First on top, then bottom.




- > Remove hinge covers, if adjustment is required.




> Adjust as applicable.





> Re-attach hinge covers.




> Touch LED frame 1-2 seconds, to turn unit on/off.




> Hold LED frame 3+ seconds to activate dimming function.



> For adjustment of LED night light to 5% lighting strength, touch and hold the frame switch for 30 seconds.



> For adjustment of LED night light to 30% lighting strength, touch and hold the frame switch for an additional 30 seconds.



> For adjustment of LED night light to 100% lighting strength, touch and hold the frame switch for an additional 30 seconds.



Utilisation prévue

Les instructions d'installation sont comprises avec le produit Duravit et s'adressent à des personnes responsables de l'installation électrique du produit.

Groupe cible et qualification

L'installation électrique doit uniquement être effectuée par des électriciens compétents.

Le mobilier est conforme aux exigences applicables de la ou des norme(s) indiquée(s) :
Sécurité des articles pour l'équipement des ménages et des lieux publics.
(UL962, CSA C22.2 N° 250.0 et 250.4)

À propos du produit

Les produits nécessitant de l'électricité sont conçus pour fonctionner avec un interrupteur mural et connectés à un circuit fourni par le client sinon un connecteur plat sera fourni avec un miroir/une armoire de toilette. Le produit doit être installé par un technicien compétent respectant le code électrique. Lisez attentivement les instructions de sécurité. Il faut éviter le mouillage direct.
Ce produit est conçu pour une utilisation domestique/résidentielle uniquement. Nous nous réservons le droit d'apporter des améliorations et de rehausser l'apparence des produits illustrés.

Instructions d'utilisation

- Le mobilier de la salle de bain est conforme aux normes et aux lignes directrices applicables au moment de la livraison et doit être utilisé dans les salles de bain.
- Il faut éviter le contact direct de l'eau, par exemple, pendant la douche.
- Les miroirs/armoires de toilette nécessitent une source d'alimentation DDFT de 110 V 60 Hz.
- Un connecteur plat sera fourni pour le miroir/l'armoire de toilette.
- Distance entre l'interrupteur sensitif et les surfaces réfléchissantes => 3 po (75 mm).
- Nous nous réservons le droit d'apporter des améliorations techniques et des modifications au modèle des produits illustrés.

Explication des mots-clés

! DANGER

Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, entraînera la mort ou des blessures importantes.

! AVERTISSEMENT

Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner la mort ou des blessures graves.

! MISE EN GARDE


Indique une situation dangereuse qui pourrait entraîner des blessures mineures ou modérées si elle n'est pas évitée.

ATTENTION

S'utilise pour répondre à des pratiques sans risques de blessures physiques.

Avant l'installation

Veuillez lire les fiches de spécifications avant l'installation. Les fiches de spécifications peuvent être téléchargées sur pro.duravit.us.



Les produits sont conformes aux codes suivants :

UL 962 et CSA C22.2 N° 250.0 et 250.4



INSTRUCTIONS IMPORTANTES POUR LA SÉCURITÉ

En utilisant un ameublement électrique, il faut toujours suivre des précautions de base, dont ce qui suit :

Lisez toutes les instructions avant d'utiliser les meubles.

DANGER

- > Débranchez toujours ce meuble de l'alimentation électrique avant le nettoyage ou l'entretien.

Pour réduire le risque de choc électrique :

AVERTISSEMENT

Afin de réduire les risques de brûlure, d'incendie, de choc électrique ou de blessures corporelles :

- > Débranchez de la prise de sortie avant d'ajouter ou d'enlever des pièces.
- > Une supervision étroite est nécessaire lorsque l'ameublement est utilisé par ou près des enfants ou des personnes handicapées.
- > Utilisez ce meuble uniquement pour son utilisation prévue, tel que décrit dans ces instructions. N'utilisez pas d'accessoires qui ne sont pas recommandés par le fabricant.
- > N'utilisez jamais ce meuble si son cordon ou sa prise sont endommagés, s'il ne fonctionne pas adéquatement, s'il a été échappé ou endommagé ou échappé dans l'eau. Retournez le meuble à un centre de service pour qu'il soit examiné et réparé.
- > Éloignez la corde des surfaces chaudes.
- > N'utilisez jamais le meuble si les ouvertures d'aération sont bloquées. Assurez-vous que les ouvertures d'aération sont exemptes de peluches, de cheveux ou autres.
- > Ne laissez pas tomber ou n'insérez pas d'objets dans aucune ouverture.
- > N'utilisez pas à l'extérieur.
- > N'utilisez pas près d'un endroit où des produits d'aérosol (vaporisateurs) sont utilisés ou de l'oxygène est administré.
- > Pour déconnecter, réglez tous les boutons en position d'arrêt puis débranchez la prise de courant.
- > En ce qui concerne la charge, placez toujours des articles plus lourds en bas plutôt qu'en haut afin d'aider à empêcher le meuble de se renverser.

L'avertissement suivant s'applique pour les chaises et d'autres meubles similaires avec des pièces amovibles comme des supports pour les pieds :

AVERTISSEMENT

Risque de blessures

- > Gardez les enfants éloignés des supports allongés pour les pieds (ou d'autres pièces similaires).

L'avertissement suivant s'applique pour les produits mis à la terre :

AVERTISSEMENT

Risque de choc électrique

- > Branchez ce meuble dans une prise de terre bien installée seulement. Voir les instructions de mise à la terre.

L'un des avertissements suivants s'applique si une surface n'est pas prévue pour supporter des écrans vidéo comme des téléviseurs ou des écrans d'ordinateur :

AVERTISSEMENT



Risque de blessures corporelles

- > Ne placez pas d'équipement vidéo tel que des téléviseurs ou des écrans d'ordinateur sur _____, ce champ devant être renseigné pour identifier une surface en particulier.
- > N'utilisez pas ce meuble pour y poser l'équipement vidéo comme des téléviseurs ou des écrans d'ordinateur.
- > Chaque surface prévue pour accueillir une charge doit avoir une déclaration correspondante dans les instructions d'utilisation spécifiant la charge maximale prévue pour cette surface en livres (kilogrammes).
- > Montez les meubles à la bonne hauteur.




CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Instructions de mise à terre

Ce produit doit être branché à une base métallique, un système de câblage ou un équipement permanent - le conducteur de terre doit fonctionner avec les conducteurs de circuit et être branché au connecteur de terre de l'équipement ou placé sur le produit (dans le cas d'un système à 3 câbles).




Dimensions de découpe pour les armoires intégrées




Veuillez respecter les instructions de montage pour les meubles de salle de bains avec alimentation électrique.



LC 9688




1 # LC 9688




- > Pour assembler le cadre, posez-le sur une surface plane et protégée.

2 # LC 9688




- > Alignez les coins en utilisant les équerres de fixation fournies.


3 # LC 9688




- > Resserrez le cadre à l'aide des vis fournies.




- > Marquez la paroi pour la découpe en utilisant les dimensions fournies.




- > Découpez l'ouverture dans la paroi sur la base de la taille de l'armoire.
- > L'ouverture nécessite un encadrement correct.




- > Installez les renforts supérieur et inférieur.




- ⚠ AVERTISSEMENT**
- > Installez l'alimentation électrique.




- > Retirez les portes de l'armoire.
- > Insérez les cales (non fournies avec le produit) et mettez l'armoire à niveau.




- > L'armoire doit être centrée sur les quatre côtés.




- > Marquez l'emplacement pour les trous de montage.




- > Enlevez l'armoire.




- > Percez les trous dans le support en bois.




- > Attachez le cadre à l'armoire à l'aide du connecteur fourni.




- > Branchez l'alimentation électrique au boîtier de connexion au dos de l'armoire.
- > Installez l'armoire dans le mur encastré.




- > À l'aide des vis de montage fournies, sécurisez l'armoire sur le cadre mural.




- > Placez les capuchons de finition.




- > Retirez la bande adhésive au dos du cadre.




- > Fixez d'abord le cadre en haut.
- > Rentez tous les fils d'accès avant de fixer le cadre en bas.




- > Placez les capuchons de finition.




- > Installez les supports d'étagère à la bonne hauteur.




- > Insérez les étagères en verre.




- > Fixez à nouveau les portes. D'abord en haut, puis en bas.



- > Ôtez les caches des charnières si un ajustement est nécessaire.




> Ajustez si nécessaire.



> Fixez à nouveau les caches des charnières.




1 # LC 9688




- > Touchez le cadre LED pendant 1-2 secondes afin de l'activer/le désactiver.


2



- > Touchez le cadre LED pendant plus de 3 secondes pour varier l'intensité.




- > Pour ajuster l'éclairage LED nocturne à 5% de puissance d'éclairage, touchez en permanence l'interrupteur du cadre pendant 30 secondes.



- > Pour ajuster l'éclairage LED nocturne à 30% de puissance d'éclairage, touchez en permanence l'interrupteur du cadre pendant 30 secondes supplémentaires.

3



- > Pour ajuster l'éclairage LED nocturne à 100% de puissance d'éclairage, touchez en permanence l'interrupteur du cadre pendant 30 autres secondes supplémentaires.

Uso previsto

Las instrucciones de montaje vienen incluidas con el producto Duravit y están dirigidas a las personas que llevan a cabo la instalación eléctrica del producto.

Lectores destinatarios y cualificaciones

La instalación eléctrica debe llevarse a cabo exclusivamente por electricistas cualificados.

Los muebles cumplen con los requisitos aplicables de la(s) norma(s) de referencia:

Mobiliario doméstico y comercial de seguridad.
(UL962, CSA C22.2 n.º 250.0 y 250.4)

Sobre el producto

Los productos que funcionan con electricidad han sido diseñados para ser conmutados en pared y estar cableados a un circuito proporcionado por el cliente, o se suministrará un enchufe plano junto con el espejo/mueble espejo. Un técnico cualificado debe instalar el producto siguiendo el código eléctrico. Leer detenidamente las instrucciones de seguridad importantes. Debe evitarse la humectación directa.

Este producto está previsto exclusivamente para uso doméstico/residencial. Nos reservamos el derecho a realizar mejoras técnicas y de diseño en los productos mostrados.

Instrucciones de uso

- La gama de muebles para baño cumple con las normas y directrices aplicables en el momento de la entrega y ha sido diseñada para su uso en baños.
- Debe evitarse el contacto directo con el agua, por ejemplo, al ducharse.
- Los espejos/muebles espejo requieren un diferencial de 110 V 60 Hz.
- Se suministrará un enchufe plano junto con el espejo/mueble espejo.
- Distancia entre el sensor y las superficies reflectantes => 3" (75 mm).
- Nos reservamos el derecho a realizar mejoras técnicas y cambios en el diseño de los productos ilustrados.

Explicación de las palabras clave

⚠ PELIGRO

Indica una situación peligrosa que provocará la muerte o lesiones graves si no se evita.

⚠ ADVERTENCIA

Indica una situación peligrosa que puede provocar la muerte o lesiones graves si no se evita.

⚠ ATENCIÓN


Indica una situación peligrosa que puede provocar lesiones de gravedad media o leve si no se evita.

AVISO

Se utiliza para describir prácticas no relacionadas con lesiones físicas.

Antes de la instalación

Leer las fichas técnicas antes de la instalación. Las fichas técnicas pueden descargarse en www.pro.duravit.es.



Los productos cumplen los siguientes códigos:

UL 962 y CSA C22.2 n.º 250.0 y 250.4

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al utilizar mobiliario eléctrico, deben tomarse siempre unas precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

Leer todas las instrucciones antes de utilizar este mueble.

PELIGRO

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica:

- > Desconectar siempre este mueble de la toma de electricidad antes de realizar la limpieza o el mantenimiento.

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de quemaduras, incendios, descargas eléctricas o lesiones en las personas:

- > Antes de colocar o retirar cualquier pieza, desconectar la alimentación.
- > Se requiere una estricta supervisión cuando el mueble es utilizado por o cerca de niños o personas con discapacidad o movilidad reducida.
- > Utilizar este mueble exclusivamente según el uso previsto descrito en estas instrucciones. No utilizar accesorios no recomendados por el fabricante.
- > Nunca utilizar este mueble si el cable o el enchufe están dañados, si no funciona correctamente, si se ha caído o está dañado o se ha sumergido en agua. Enviar el mueble al centro de servicio para su inspección y reparación.
- > Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
- > No utilice nunca el mueble con los orificios de aire bloqueados. Mantenga los orificios de aire libres de pelusas, pelo y similares.
- > Nunca dejar caer ni insertar ningún objeto por las aberturas.
- > No utilizar el mueble en exteriores.
- > No poner en funcionamiento el mueble en lugares en los que se estén utilizando aerosoles (sprays) o se esté suministrando oxígeno.
- > Para desconectar, ponga todos los controles en la posición apagado, después retire el enchufe de la toma.
- > Al cargar el mueble colocar siempre los objetos más pesados al fondo, y no cerca de la parte superior. De esta forma se evitará la caída del mueble.

Para sillas y mobiliario similar con partes móviles, como reposapiés, siga las siguientes instrucciones:

ADVERTENCIA

Riesgo de lesiones

- > Mantenga a los niños alejados del reposapiés extendido (u otras partes similares).

Para los productos conectados a tierra siga las siguientes instrucciones:

ADVERTENCIA

Peligro de descarga eléctrica

- > Conectar el mueble exclusivamente a una toma bien conectada a tierra. Vea las instrucciones para la puesta a tierra.

Si una superficie no está preparada para apoyar monitores de vídeo, como televisiones o pantallas de ordenador, siga las siguientes instrucciones:

ADVERTENCIA



Riesgo de lesiones para las personas

- > No coloque equipos de vídeo como televisiones o pantallas de ordenador sobre _____, donde el espacio en blanco se rellena para identificar la superficie concreta.
- > No utilice este mueble para apoyar equipos de vídeo como televisiones o pantalla de ordenador.
- > Toda superficie prevista para apoyar una carga deberá tener las indicaciones correspondientes en las instrucciones de uso especificando la carga máxima admisible para esa superficie en libras (kilogramos).
- > Monte los muebles a la altura correcta.




GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Instrucciones para la conexión a tierra

Este producto debe conectarse a un metal a tierra, a un sistema de cableado permanente, o debe emplearse un conductor equipo-tierra junto con los conductores de circuito y conectarse al terminal de conexión a tierra del equipo o al cable en el producto. (En caso de que incluya un sistema de 3 hilos).




Dimensiones del recorte de los muebles empotrados




Por favor, tenga en cuenta las instrucciones de montaje para muebles de baño con una toma de electricidad.



LC 9688




1 # LC 9688




- > Para montar el marco, ponga el marco sobre una superficie plana y protegida.

2 # LC 9688




- > Alinee las esquinas utilizando las escuadras suministradas.

3 # LC 9688




- > Apriete el marco con los tornillos proporcionados.

4




- > Marque la pared para el recorte según las dimensiones proporcionadas.

5




- > Recorte el hueco en la pared según el tamaño del mueble.
- > El hueco exige un marco adecuado.

6




- > Instale el refuerzo superior e inferior.

7




- ⚠ ADVERTENCIA**
- > Instale la toma de electricidad.

8




- > Quite las puertas del mueble.
- > Inserte cuñas (no incluidas en el suministro) y levante el mueble.

9




- > El mueble debe estar centrado por los cuatro lados.

10




- > Marque el lugar de los orificios de montaje.


11




- > Retire el mueble.




- > Taladre los orificios en la estructura de soporte de madera.




- > Monte el marco en el mueble utilizando el conector proporcionado.




- > Conecte la alimentación eléctrica a la caja de conexión de la parte trasera del mueble.
- > Instale el mueble en el hueco de la pared.




- > Sujete el mueble en el marco de la pared utilizando los tornillos de montaje proporcionados.




- > Coloque los tapones embellecedores.




- > Retire la cinta adhesiva de la parte trasera del marco.




- > Coloque el marco primero por la parte superior.
- > Introduzca cualquier cable accesible antes de colocar la parte inferior del marco.




- > Coloque los tapones embellecedores.




- > Instale los soportes de las estanterías a la altura que desee.




- > Inserte las estanterías de cristal.




- > Vuelva a colocar las puertas. Primero arriba, después abajo.



- > Retire las cubiertas de las bisagras si es necesario para el ajuste.




> Ajústelas como corresponda.



> Vuelva a colocar las cubiertas de las bisagras.




1 # LC 9688





- > Toque el marco LED durante 1-2 segundos para encender/apagar la unidad.


2




- > Pulse el marco LED durante más de 3 segundos para activar la función de atenuación.



- > Para ajustar la luz nocturna del LED al 5 % de intensidad lumínica, pulse y mantenga pulsado el interruptor del marco durante 30 segundos.



- > Para ajustar la luz nocturna del LED al 30 % de intensidad lumínica, pulse y mantenga pulsado el interruptor del marco otros 30 segundos.



- > Para ajustar la luz nocturna del LED al 100 % de intensidad lumínica, pulse y mantenga pulsado el interruptor del marco otros 30 segundos.

Duravit USA, Inc.
2635 North Berkeley Lake Rd., Ste. 100
Duluth, GA 30096
Toll Free 888-DURAVIT
Phone 770-931-3575
Fax 770-931-8454
info@us.duravit.com
www.duravit.us

