

# Englehorn I Light Pendant

6113401- I.1



## GENERAL PRODUCT INFORMATION:

These fixtures are intended to be installed utilizing NEC compliant junction boxes.

This product is safety listed for dry locations only.

This product may be dimmed with a standard incandescent dimmer.

### CAUTION - RISK OF FIRE

This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved.

Use minimum 90°C supply conductors.

### MISE EN GARDE - RISQUE D'INCENDIE

Ce produit doit être installé selon le code d'installation pertinent, par une personne qui connaît bien le produit et son fonctionnement ainsi que les risques inhérents.

Les fils d'alimentation doivent convenir pour 90°C.

### ADVERTENCIA - RIESGO DE INCENDIO

Este producto debe ser instalado según el código de instalación aplicable por una persona que conozca la construcción y el funcionamiento del producto y los riesgos que supone.

Conductores de alimentación 90°C Min.



## NEED HELP?

¿NECESITA AYUDA?  
AVEZ-VOUS BESOIN D'AIDE?

If you need installation assistance, replacement parts, or have questions regarding our warranty, please call our customer care center:

Si necesita asistencia en la instalación, piezas de repuesto, o tiene preguntas acerca de nuestra garantía, por favor llame a nuestro centro de servicio al cliente:

Si vous avez besoin de pièces de rechange, d'aide pur l'installation ou si vous avez des questions concernant notre garantie, veuillez appeler nos conseillers en produits au :

# 1-800-347-5483



To register your fixture, please visit our website:  
[www.SeaGullLighting.com](http://www.SeaGullLighting.com)

## SAVE THESE INSTRUCTIONS!

### Warranty

Sea Gull Lighting fixtures and components, when properly installed and under normal conditions of use, are warranted to be free from defects in materials and workmanship for one year from date of sale. LED light sources are warranted for five years. ENERGY STAR® labeled products are warranted for three years. Sea Gull Lighting at its sole option will repair or replace, F.O.B. Factory, freight prepaid, any Sea Gull Lighting product defective in materials or workmanship. Such replacement is the exclusive remedy against Sea Gull Lighting should any of the products delivered prove defective. Invoices for labor charges and/or charge backs for labor will be denied unless prior written approval is given.

Any modification to a Sea Gull Lighting product not made at the factory will void the UL or ETL listing as well as the Sea Gull Lighting warranty policy.

To register your fixture, please visit our website: [SeaGullLighting.com](http://SeaGullLighting.com)

### Garantie

A la condition d'un montage et d'une utilisation dans les normes, les Luminaires et pièces Sea Gull Lighting sont garantis sans défauts des matériaux et dans leur fabrication pour une durée d'un an à compter de la date d'achat. Sources de lumière LED sont garantis pour cinq ans. Les produits labellisés ENERGY STAR® sont garantis pour trois ans. A sa seule discrétion, Sea Gull Lighting réparera ou remplacera tout produit Sea Gull Lighting défectueux dans ses matériaux ou dans sa fabrication, F.O.B. Usine fret payé d'avant. Un remplacement selon ces conditions est l'unique recours à l'encontre de Sea Gull Lighting dans le cas où les produits livrés se révèlent défectueux. Toute facture concernant des frais de main d'oeuvre et/ou toute demande de remboursement de main d'oeuvre sera rejetée à moins qu'un accord écrit ait été consenti au préalable.

Toute modification non effectuée par l'usine d'un produit Sea Gull Lighting conduira à l'annulation des enregistrements UL ou ETL ainsi que du contrat de garantie Sea Gull Lighting.

Pour enregistrer votre luminaire, veuillez consulter notre site web : [SeaGullLighting.com](http://SeaGullLighting.com)


### Garantía

Los accesorios y componentes Sea Gull Lighting, cuando son correctamente instalados bajo condiciones de uso normal, se garantizan a estar libres de defectos en materiales y trabajo manual por un año de la fecha de compra. Lámparas LED tienen una garantía de cinco años. Los productos etiquetados ENERGY STAR® se garantizan por tres años. Sea Gull Lighting a su propia opción reparará o reemplazará, F.O.B. Factory, flete pre pagado, cualquier producto de Sea Gull Lighting defectuoso en materiales o trabajo manual. Tal reemplazo es el remedio exclusivo en contra de Sea Gull Lighting en caso de que cualquiera de sus productos entregados esté defectuoso. Facturas por cargos de labor y/o cargos al usuario por labor serán negados a menos de que se haya recibido permiso previo por escrito.

Cualquier modificación hecha a un producto de Sea Gull Lighting no llevado a cabo en la fábrica anulara el listado de UL o ETL al igual que la póliza de garantía de Sea Gull Lighting.


Para registrar su accesorio, por favor visite nuestra página web: [SeaGullLighting.com](http://SeaGullLighting.com)

# Install the Fixture




- 1** Determine the wanted height or look of the fixture with the provided stems and/or chain and assemble them by screwing them together. All the parts may be used alone or used in combination.
- 2** If necessary, screw the shorter end of the threaded nipple tightly onto the mounting plate and the screw collar onto the threaded nipple.
- 3** Align the mounting plate to the electrical box and secure the fixture tightly with two mounting plate screws.
- 4** Feed the fixture wires through the stems/chain and screw the stem assembly to the socket assembly.
- 5** Unscrew the collar nut off the screw collar and place it onto the stem/chain followed by the canopy.
- 6** Feed the fixture wires through the threaded nipple and screw the stem/chain assembly to the threaded nipple.
- 7** Connect the fixture to a suitable ground in accordance to local electrical codes.
- 8** Connect the white fixture wire (square and/or rigid) to the neutral power line wire with a wire nut.
- 9** Connect the black fixture wire (round and/or smooth) to the hot power line wire with a wire nut.
- 10** Neatly place all the wires into the electrical box, place the canopy onto the ceiling, and secure it in place by screwing the collar nut tightly onto the screw collar.
- 11** Place the shade and spacer onto the socket and secure the shade in place by installing and tightly screwing the shade collar nut onto the socket.
- 12** Screw the lamp into the socket.

# Installer le Luminaire



- 1** Déterminez la hauteur désirée ou l'apparence du luminaire avec les tiges et / ou de la chaîne fournis et les assembler en les vissant ensemble. Toutes les pièces peuvent être utilisés seuls ou utilisés en combinaison.
- 2** Si nécessaire, visser l'extrémité inférieure du attache fileté fermement sur la plaque de montage et la collerette de la vis sur le attache fileté.
- 3** Aligner la plaque de montage à la boîte électrique et fixez le luminaire fermement avec deux vis de montage.
- 4** Nourrir les fils du luminaire à travers les tiges / chaîne et visser l'assemblée tige à l'assemblée de douille.
- 5** Dévissez l'écrou à collier de la vis à collier et placez-le sur la tige / chaîne suivie par la dais.
- 6** Nourrir les fils du luminaire à travers le attache fileté et visser l'assemblée tige / chaîne au attache fileté.
- 7** Connecter le luminaire à un terrain approprié conformément aux codes électriques locaux.
- 8** Connecter le fil blanc du luminaire (carré et / ou rigide) pour le fil de ligne à neutre avec un écrou de fil.
- 9** Connecter le fil noir (rond et / ou lisse) au fil de la ligne d'alimentation hot avec un écrou de fil.
- 10** Soigneusement placer tous les fils dans la boîte électrique, placez les dais sur le plafond et fixez le luminaire en vissant l'écrou à collier bien sur le vis à collier.
- 11** Placez l'abat-jour et l'espaceur sur le douille et fixez l'abat-jour en place en installant et en vissant l'écrou de collier d'abat-jour sur le douille.
- 12** Visser le ampoule dans les douille.

# Instale la Lámpara



- 1** Determine la altura deseada o buscar el aplique con los tallos proporcionados y / o cadenas y ensamblarlos mediante atornillado juntos. Todas las partes se pueden usar solos o se utilizan en combinación.
- 2** Si es necesario, atornille el extremo más corto de del conector roscado firmemente en la placa de montaje y el collar de atornillar en el conector roscado.
- 3** Fije la placa de montaje a la caja eléctrica con dos tornillos de montaje.
- 4** Pase los cables de la luminaria a través de los árboles / de la cadena y atornille la asamblea del tallo al asamblea del enchufe.
- 5** Aflojar la tuerca de collar del collar de atornillar y colocarlo sobre el tallo / de la cadena seguido por el dosel.
- 6** Pase los cables del aparato a través de el conector roscado y enrosque el asamblea del tallo / de la cadena a el conector roscado.
- 7** Conecte el aparato a una puesta a tierra adecuada de acuerdo a los códigos eléctricos locales.
- 8** Conecte el cable blanco de la luminaria (cuadrado y / o rígido) al cable de la línea de alimentación neutra con una tuerca para cable.
- 9** Conecte el cable negro de la luminaria (redonda y / o suave) al cable de la línea eléctrica caliente con una tuerca para cable.
- 10** Cuidadosamente colocar todos los cables en la caja eléctrica, coloque el dosel en el techo y asegure el soporte atornillando la tuerca de collar firmemente en el collar de atornillar.
- 11** Coloque la pantalla y el espaciador en el enchufe y asegure la pantalla en lugar de instalar y atornillar firmemente la tuerca de pantalla en el enchufe.
- 12** Enrosca la bombilla en el enchufe.

**Sea Gull Lighting**  
7400 Linder Ave, Skokie, IL 60077  
800.323.3226 - 847.626.6300  
[www.SeaGullLighting.com](http://www.SeaGullLighting.com)

© 2015 Sea Gull Lighting. All rights reserved. The "Sea Gull Lighting" graphic is a registered trademark of Sea Gull Lighting. Sea Gull Lighting reserves the right to change specifications for product improvements without notification.  
A Generation Brands Company