



TWO-HANDLE WALL MOUNT KITCHEN FAUCET


Installation Instructions

ROBINET DE CUISINE À DEUX MANETTES À MONTAGE

Instructions pour l'installation

GRIFOS PARA LA COCINA DE MONTAJE DE

Instrucciones de instalación



PFXC2887CP

English

CAUTION-TIPS FOR REMOVAL OF OLD SHOWERHEAD :

Always turn off water supply before removing existing faucet or replacing any part of the faucet. Open the faucet handle to relieve water pressure and ensure that water is completely shut off.

CARE INSTRUCTIONS:

To preserve the finish of your faucet, apply non-abrasive wax. Any cleaners should be rinsed off immediately. Do not use abrasive cleaners on the faucet.

Français

ATTENTION-SUGGESTIONS POUR ENLEVER L'ANCIEN POMME DE DOUCHE :

Toujours couper l'alimentation en eau avant d'enlever ou de démonter le robinet. Ouvrir le robinet pour libérer la pression d'eau et pour s'assurer que l'alimentation en eau a bien été coupée.

DIRECTIVES D'ENTRETIEN:

Pour préserver le fini des pièces métalliques du pomme de douche, appliquer une cire non abrasive comme une cire à voiture. Rincer immédiatement le pomme de douche après l'avoir nettoyé avec un agent nettoyant. Les finis platinum et LifeShine peuvent être nettoyés à l'aide de produits abrasifs doux.

Español

PRECAUCIÓN-CONSEJOS PARA CAMBIAR LA CABEZAL DE DUCHA MEZCLADORA:

Siempre corte el suministro de agua antes de retirar el grifo actual o reemplazar cualquier pieza del mismo. Abra la llave del grifo para liberar la presión de agua y asegurar que ya no corre agua.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO:


Para conservar el acabado que cubre las partes metálicas de su llave mezcladora, aplique cera que no sea abrasiva, como una cera para autos. Si usa algún tipo de limpiador, deberá enjuagarlo inmediatamente. Los abrasivos suaves son aceptables en acabados platinum y LifeShine.

You may need


Aticles dont vous pouvez avoir besoin / Usted puede necesitar



Goggles
Anteojos Protectores
Lunettes de sécurité



Wrench
Clé ajustable
Llave



(2) Supply Lines
(2) Tuyaux d'alimentation
(2) Líneas de Suministro




Basin Wrench
Clé pour lavabo
Llave para Instalar Grifos



Sealant Tape
Ruban d'étanchéité
Cinta Selladora




Silicone
Silicone
Silicón



2.5mm Hex Allen Wrench
2.5mm Clé hexagonale
2.5mm Hex Llave Allen

1




1. Hand-tighten the screw flange (A) onto the swivel union (B) and wrench-tighten the swivel union (B) onto the stub out pipes extending from the wall (do not over tighten).

1. Serrez la bride à visser (A) à la main sur le raccord pivotant (B), puis serrez le raccord pivotant (B) avec une clé sur les embouts de tuyaux sortant du mur (ne serrez pas excessivement).

1. Apriete manualmente la brida del tornillo (A) a la unión del pivote (B) al cabo de los tubos exteriores que se extienden desde el muro (no apriete demasiado).

2




2. Insert the washers (C) into the union nuts (D), and then wrench-tighten the union nuts (D) to the swivel union (B).

2. Insérez les rondelles (C) dans les écrous de raccordement (D), puis serrez les écrous de raccordement (D) avec une clé sur le raccord pivotant (B).

2. Inserte las arandelas (C) dentro de las tuercas de unión (D) y luego apriete con la llave inglesa las tuercas de unión (D) a la unión del pivote (B).

3



3. Remove aerator . Turn handles to full open position for one minute. Check for leaks at arrows with handles in the opened and closed positions. Replace aerator.

3. D'éposez l'aérateur. Tournez les manettes en position complètement ouverte pendant une minute. Vérifiez l'absence de fuite au niveau des flèches, avec les manettes en position ouverte et fermée. Remplacez l'aérateur.

3. Quite el aereador . Gire las manijas a la posición completamente abierta durante un minuto. Compruebe si hay fugas en las flechas con las manijas en posiciones abiertas y cerradas. Sustituya el aereador.