








# Installation Instructions Instructions d'installation



## Care and Cleaning:

**Do:** Simply rinse the product clean with clear water, dry with a soft cotton flannel cloth.

**Do Not:** Clean the product with soaps, acid, polish, abrasives, harsh cleaners, or a cloth with a coarse surface.

## Instructions d'Entretien:

**À FAIRE:** simplement rincer le robinet avec de l'eau propre, sécher avec un chiffon doux en coton.

**À NE PAS FAIRE:** nettoyer avec des savons, de l'acide, des produits à polir, des détergents abrasifs ou un chiffon à gros grains.

## Recommended Tools Outils nécessaires

**Note:** Supplies and P-Trap not included and must be purchased separately.

**Remarque:** des tuyaux, siphon en p ou des ardoises (non inclus) peuvent être achetés séparément.

## Service

### If Faucet Drips, Proceed As Follows:

- Turn HANDLES to OFF position.
- If spout drips, operate HANDLES several times from OFF to ON position. Do not force HANDLES they turn only 90°.
- AERATOR may accumulate dirt causing distorted and reduced water flow. Remove AERATOR and clean before reinstalling.

### Change Handle Direction:

- Remove plug button, loosen set screw, and lift up handle.
- Remove plastic adapter and cartridge nut.
- Lift and turn STOP WASHER 90°.
- Re-install HANDLE components.

## Entretien

### Si le robinet goutte, procéder comme suit:

- Mettre la poignée sur la position fermée.
- Si le robinet goutte, actionner les poignées à plusieurs reprises en alternant les positions fermées et ouvertes. Ne pas forcer - les poignées ne tournent qu'à 90°.
- AÉRATEUR : peut s'accumuler de la saleté causant un mal fonctionnement ainsi qu'un débit d'eau réduit. Retirer l'aérateur avec la clé fournie et rincer, nettoyer.

### Changer la direction de poignée

- Enlevez le BOUTON D'INDEX, la VIS de la POIGNÉE et la POIGNÉE.
- Enlevez L'O-RING de RETENUE ainsi que l'ADAPTEUR
- Soulevez et tournez la RONDELLE D' ARRET A 90°.
- Installez à nouveau L'O-RING de RETENUE. Ré Installez à nouveau la POIGNÉE.

